

## MISE EN SERVICE D'UN ENROULEUR OCMIS

1. Mettre la remorque en position dans l'axe, face à une rangée rectiligne. Pour la première fois, choisir une rangée qui permette le déroulage complet de l'enrouleur.
2. Dételer la remorque et placer le vérin.
3. Tourner la tourelle et mettre la clavette.
4. **Enlever le cliquet de sécurité.**
5. **Débrayer.**
6. Descendre le chariot porte arroseur. Régler le secteur de la buse et mettre la buse de côté.
7. Si le trancannage n'est pas en face, ouvrir le carter du trancannage et le recalcr.
8. Emmener le chariot au bout avec le tracteur. **Avancer à 3 km/h maxi** (vitesse d'un marcheur au pas).
9. Relever le bras du porte arroseur.
10. Surveiller le tambour. Le tracteur doit s'arrêter avant la fin !
11. Avant de raccorder le flexible, **purger pour enlever les cailloux**, puis raccorder le flexible.
12. Lancer l'eau.
13. Embrayer la turbine et régler la boîte de vitesse et l'accélérateur.
14. Enlever le volant et le mettre sur le support.
15. Remettre le cliquet. Il empêche le tuyau de repartir dans l'autre sens quand on s'arrête.