

HIVERNAGE DU GOUTTE A GOUTTE

Procédure à suivre pour nettoyer le goutte à goutte à l'acide avant hivernage. Il est recommandé de le faire chaque année.

(1) Mise en pression du réseau.

Envoyer de l'eau dans le réseau de goutte à goutte.

(2) Injection de l'acide.

Utiliser de l'acide nitrique 36° dilué à 1 pour mille.

Injecter de l'acide en fonction du réseau. Typiquement pendant 5 à 6 minutes.

(3) Arrêt.

Arrêter l'injection et attendre 1 heure.

(4) Ouverture des extrémités de ligne.

Ouvrir les extrémités de lignes du goutte à goutte (là où il y a les bagues de fermeture), de façon à ensuite pouvoir rincer convenablement.

(5) Rinçage.

Envoyer de l'eau pour effectuer un bon rinçage de 15 minutes minimum.

(6) Fermeture des extrémités de ligne.

Quand le rinçage est terminé, penser à renfermer les extrémités de lignes du goutte à goutte (là où il y a les bagues de fermeture).